Основные причины возникновения пожара в быту





Нарушение правил пользования электрическими приборами

Основные причины возникновения

пожара в быту











Включение нескольких бытовых приборов в одну розетку

Основные причины возникновения пожара в быту



 Короткое замыкание, возникающее вследствие соединения двух проводников без изоляции

Правила поведения при пожаре



 По телефону 01 назови свое имя и фамилию; укажи, что именно горит; сообщи адрес.

Если горит телевизор (электроприбор)



 Выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит

Если горит телевизор (электроприбор)



✓ Накройте телевизор плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха





Что делать, если загорелся электробытовой прибор

- Отключите прибор от электросети. Если из-за огня не подойти к розетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником
- 2. Вызовите пожарную охрану по телефону 01
- Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами
- Кроме воды, можно также использовать плотную несинтетическую ткань (покрывало, одеяло), которой надо накрыть горящий прибор без доступа воздуха горение прекратится
- 5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей
- Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение.

Правила пользования электробытовыми приборами

- Электрические приборы устанавливайте на несгораемые подставки, вдали от мебели, занавесок и т.д., подальше от проходов, где их можно случайно задеть
- 2. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами
- Не включайте одновременно в одну розетку несколько приборов, особенно потребляющих большое количество энергии
- Включайте приборы в сеть только с помощью вилок через розетки заводского изготовления (они должны находиться в исправном состоянии)
- Не оборачивайте электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами