



Сборка
регулировка и
испытание
системы
зажигания
двигателей

Работу выполнил
Студент группы: 18ТОР-1
Потапов Юрий

Сборка распределителя зажигания «Ваз 2108».

- Смажьте втулки...и валик распределителя тонким слоем моторного масла
- Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта первого цилиндра в крышке
- Установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу при установленном в в.м.т. поршня первого цилиндра

Регулировка бесконтактного зажигания

- Прогреть двигатель на скорости 40–50 км/ч в течение нескольких минут.
- На 4-й передаче резко выжать газ.
- Сразу станет слышен «звон пальцев» (детонация). Он должен продолжаться на протяжении разгона автомобиля.
- Если звуки дольше, следует повернуть трамблер на 1 градус по часовой стрелке. Если детонации неслышно или она меньше положенного — повернуть на 1 градус против часовой стрелки.
- Повторять процедуру до тех пор, пока продолжительность звона не станет в пределах 2 секунд.

Регулировка контактной системы зажигания ВАЗ

- Запустив двигатель, необходимо добиться устойчивой работы, поворачивая трамблер вокруг оси в одну, в другую сторону. Дают двигателю прогреться до рабочей температуры.
- Задав частоту вращения коленвала в 2000-2200 об/мин. (именно в этом диапазоне начинают работу центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания), проводят окончательную регулировку угла.
- Вращают прерыватель против хода часовой стрелки до появления перебоев в работе ДВС (делая зажигание более ранним) и возвратить немного назад, в сектор устойчивой работы, закрепить.
- Более точную установку момента зажигания можно осуществить с помощью стробоскопа. Регулировку осуществляют на холостых оборотах прогретого двигателя.
- Питающие провода стробоскопа подключают соответственно к плюсовой и минусовой клемме аккумулятора, а проводник датчика – к высоковольтному проводу первого цилиндра.
- Направив стробирующий луч на шкив коленвала, вращением трамблера добиваются совмещения метки на шкиве и соответствующей – на крышке ГРМ.
- Регулировка контактной системы зажигания ВАЗ — правильная установка угла зажигания послужит гарантией уверенного пуска, устойчивой и слаженной работы двигателя, обеспечит оптимальное сочетание экономических и динамических параметров.

Эксплуатация системы зажигания

- Все распределители через каждые 45—50 тыс. км пробега автомобиля (при очередном ТО-2) снимают с автомобиля для проведения углубленного технического обслуживания. Кроме перечисленных операций разбирают и осматривают подшипник подвижного диска. Внешняя обойма подшипника подвижного диска должна легко проворачиваться относительно внутренней обоймы.
- Контакты прерывателя должны быть чистыми и не иметь подгорания, при необходимости их зачищают шлифовальной шкуркой.