모델명 확인 하기 (고객 구매모델 vs 홈페이지 등록 모델)



1. USB 저장장치에 소프트웨어 저장하기

1.LG전자 홈페이지에서 자신이 보유한 TV모델명 확인후 소프트웨어 파일(ZIP파일) 다운로드시 USB 저장장치로 선택하시기 바랍니다.

2.다운로드 완료후 알집프로그램을 이용하여 압축을 풀어 주십시요. 1) 다운로드 완료된 파일을 선택후 마우스 우측 버튼을 눌려 <여기에 압축 풀기> 를 선택 하시면 압축이 풀립니다.



주세요. F:lg_dtv

● ●	P 0
국상 · 3월 27) 문유 대상 · 세월의 표준 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 1	. 0
★ 3 개값기 이후 수 인종 보위 용 위 Ξ.71 ▲ 55,00me @ WebCS_(M4.04.43.30) zap 2.015-06-09 24 A.127 ZP Hie 6.066.663 © 108,85 @ WebCS_(M4.04.45.30) zap 2.015-06-17 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 월 18 감독 감 @ WebCS_(M4.04.45.30) 2.015-06-17 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 값 103,01401 값 105,0017 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 값 103,01401 값 105,0017 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 값 103,01401 값 105,0017 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 값 103,01401 값 103,0000 값 103,0000 값 103,0000 의 및 함 2.015-06-17 28+ 의 및 함 값 103,0000 값 103,0000 값 103,0000 汎 103,0000 의 및 201,0000 의 및 201,00000 의 및 201,0000 <t< th=""><th></th></t<>	
4 불률 (S) 4 불률 (S) 4 분률 (S) 4 분률 (S) 5 S(S) = X S(S) (WH ↓ 네트워크	

2. USB저장장치를 이용해 TV 업그레이드 하기

1.LG_DTV폴더가 들어 있는 USB를 TV USB단자에 연결하면 자동으로 SW UP Date 팝업 창이 표시됩니다. 이때 "예"를 선택하면 다운로드를 시작 하며, "닫기"를 선택하면 팝업이 사라집니다. (그림3 참조) * 고입모델이 최신 소프트웨어 버전이면 아무런 변화도 표시되지



[그림3] TV 소프트웨어 업그레이드 화면 2. "예" 선택시 Background로 업데이트 진행 - 즉 업데이트 하면서 화면을 볼수 있음 업그레이드 진행 중 전원코드를 뽑지 마세요. 업그레이드가 완료되면 팝업을 잠시 Display합니다. "예 " 선택 (소요시간 : 1~20분)



[그림4] 업그레이드 완료 시 모습 주의) 간혹 업그레이드 이후 고객님이 설정하신 채널정보, 화면/음성 설정이 공장 초기 모드로 변경될 수 있습니다. 이런 경우에는 자동채널 설정 및 원하시는 화면/음성 설정 후 시청 하시기 바랍니다.

2. USB저장장치를 이용해 TV 업그레이드 하기

3. SW업데이트가 완료되었으므로 DC OFF/ON시 아래 팝업이 Display되면 ,SW 업데이트가 완료되었습니다.



4.TV USB포트에 삽입된 USB를 제거 하셔도 됩니다.