



第一步:在此路径下 7.Intel WLAN\PHWFW05464_22.110.0.2G\UWD\Win64\Installer

第二步:左键调出Open in Windows Terminal

第三步:将此命令输入或者粘贴.`.\WirelessSetup.exe -fcode`

按提示往下安装即可

