

第一步:在此路径下 7.Intel WLAN\PHWFW05464_22.110.0.2G\UWD\Win64\Installer

第二步: 左键调出Open in Windows Terminal

第三步:将此命令输入或者粘贴.\WirelessSetup.exe -fcode

按提示往下安装即可

