

Инструкция по монтажу

Проходного элемента Muotokate на металлочерепицу
Монтерроса



**Приложить шаблон (в комплекте) к
металлочерепице**



Вырезать отверстие в металлочерепице «сверчком», или ножницами (применение «болгарки» запрещается)



Сверху и внизу отмечаем отверстия и устанавливаем на них усиливающие скобы.



Плотно, без силикона, устанавливаем Muotokate – проходной элемент на два самореза. Верхний и нижний.



Тонким сверлом (2-3 мм) сверлим дополнительные отверстия в основании проходного элемента над местом максимального излома профиля МЧ справа. Слева намечаем места креплений в штатные отверстия



В намеченных местах, на отверстия устанавливаем усиливающие скобы. Металл можно немного подрезать. Скобы поджать плоскогубцами, чтобы они держались.



При установке следить за тем, чтобы саморезы попадали в размеченные отверстия со скобами.



Наносим силикон и устанавливаем проходной элемент. Аккуратно и неторопясь протягиваем саморезы «от центра – к краям».



Лучше использовать два дополнительных острых самореза и закрепить проходку во все штатные отверстия.



С достаточным количеством силикона (должен выдавливаться по краям после установки), получаем эстетичный и герметичный узел прохода.