

**ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК,
ГРУЗОБОРОТ И
ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ.**

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ – ЭТО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ГРУЗОВ.

В объемы перевозки грузов включается суммарный объем, выполненный фурами, грузовыми автомобилями, автоприцепами и пикапами. Учет перевезенных грузов осуществляется в момент прибытия на место.

Объем перевезенных грузов указывается по весу перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейнеров за каждый заезд.

В ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗКИ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:

- ❖ перевозки мусора или снега и при очистке железнодорожных путей;
- ❖ перевозки грузов для хозяйственных нужд ППЖТ (Предприятие промышленного железнодорожного транспорта);
- ❖ повторные перевозки, вызванные необходимостью устранения браков (коммерческих и технических);
- ❖ работа по формированию и расформированию поездов, дозировке и перевеске вагонов, и другие.

ГРУЗОБОРОТ

— это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки; измеряется в тонно-километрах.

$$P = Q \cdot l_{L.H.}$$

где Q – объём перевозок, т. Например, 96314,4 т;

$l_{L.H.}$ - расстояние перевозки (пробег с грузом за езду), км. Например, 28 км.

Например,

$$P = 96314,4 \cdot 28 = 2696803,2 \text{ ткм}$$

ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ



Грузопотоки – количество грузов, перевозимых определенным видом транспорта за один год или за другое фиксированное время из одного пункта в другой.