## Конструирование плечевого изделия

Бадер Евгения Анатольевна учитель технологии МОУ СОШ № 19 г. Белово

### Основные понятия

- Конструирование построение чертежа выкройки изделия
- Моделирование процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.
- Мерки основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения
- Прибавка величина припуска на свободу облегания

# Виды и характеристика плечевых изделий

- Платье женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединённых в одно целое, может быть отрезное по линии талии и не отрезное, с воротником, рукавом и без них, с застёжкой спереди, сзади, сбоку и без застёжки, различной длины.
- Сарафан разновидность платья, но без рукавов, иногда на бретелях, обычно без воротника.
- **Халат** одежда, иногда удлиненная, с разрезом или застёжкой от верха до низа, с рукавами и воротником и без них, с поясом и без него.
- Блузка женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища, может быть с рукавами и без них, с застёжкой и без неё, с воротником и без него.
- Жилет одежда с проймами, без рукавов, различной длины, с застёжкой и без неё.

## Правила снятия мерок

- Мерки снимают по правой стороне тела, сантиметровой лентой.
- Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку.
- Сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
- Перед снятием мерок необходимо точно определить линию талии.
- Мерки длин, высот и обхватов записывают полностью, а полуобхватов в половинном размере.

## Условные обозначения мерок

О - обхваты

С – полуобхваты

**Ш** – ширины

В – высоты

Д - длины

Строчными буквами обозначают участки измерений,

например:

Сб – полуобхват бедер

**Оп** – обхват плеча

## Мерки для построения чертежа ночной сорочки

Оп

 $\mathbf{Cr}$ 

Сш - полуобхват шеи

Сг - полуобхват груди

Оп - обхват плеча

**Дст** - длина спины до талии

Ди - длина изделия

Прибавки на свободное облегание

ПГ - (прибавка к груди) - 8 см

Поп - (прибавка к плечу) - 5 см


## Построения чертежа ночной сорочки

#### Построение сетки

- 1. Построить прямой угол в точке В.
- 2. BB1 =  $(Cr : 2) + (0.5 \times 8)$
- 3. ВН = Ди, ↓ оформить ВВ1 Н1Н.

#### Построение горловины

- 4. BB2 = (Сш : 3) + 1——➤
- 5. BB3 = BB2 : 3 Соединить точки B2 и B3 дугой (вырез горловины спинки)
- 6. BB4 = BB2 + 1♥ Соединить точки B2 и B4 дугой (вырез горловины переда)



#### Построение рукава



#### Основные линии чертежа плечевого изделия

