

Требования безопасности для слесаря –

Основные опасные производственные факторы:

неисправный слесарный инструмент
лестницы и скобы для подъема и спуска в колодец;
- применяющиеся случайные предметы для открытия крышек люков колодцев;

сантехника

- электроток при повреждении электросетей при выполнении земляных работ по вскрытию трубопроводов канализационно - водопроводной сети;
- падающие случайные предметы, заготовки деталей и инструменты;
- огнеопасные газовоздушные и отравляющие вещества (метан, светильный газ, сероводород, сернистый ангидрид, аммиак, хлор и . др.);



- неисправность инструмента и оборудования для заготовки труб, сгонов, муфт, и других деталей, отсутствие у слесаря предохранительных и защитных средств, плохое освещение и загромождённость рабочего места.



Производство работ по ремонту, осмотру и профилактике канализационных и водопроводных колодцев, ям, емкостей и сооружений являются работами повышенной опасности. Эти работы должны проводиться бригадой рабочих не менее 3-х человек после получения инструктажа по охране труда и наряда-допуска на производство работ.