

простота

быстрота

уверенность

исполнения



материалы



технология

Disbocret 507 Multitec-Mörtel



Disbocret® 521 Antirost WS

Disbocret 521 Antirost WS



Disbocret 505 Feinspachtel



- полимермодифицированный цементный раствор для репрофиллирования бетона с интегрированной антикоррозионной защитой
- высокая адгезия к поверхности
- при покрытии бетоном арматуры > 1см допускает работу без специальной антикоррозионной защиты
- может перекрываться через 2 ч.
- 10-40 мм за один проход
- очень плотный



- Готовая антикоррозионная защита на водной основе
- наносится как дисперсионная краска
- экономия во времени: 2 покрытия за три часа
- нет потерей материала
- не требуется обсыпания песком
- цвета: красный и коричневый

Disbocret® 521 Antirost WS



- полимермодифицированный цементный тонкая шпаклёвка для бетона
- для толщин слоя от 1 до 5 мм
- отличные аппликационные свойства



1. Подготовка основания

Чистка поверхности

- полная чистка всей поверхности
 - удаление мелящихся участков
- инструменты:*
водоструйка с высоким давлением,
металлическая щетка



Расширение выломов

- удаление бетона вокруг оголенной арматуры до появления арматуры не тронутой коррозией;
 - края оформлять под углом 45-60°
- инструменты:*
молоток, тропило, электрическое тропило



Удаление ржавчины

- удалять ржавчину пескоструем или водоструем с твердыми добавками по оставания лишь мелких следов в порах

Антикоррозионная защита Disbocret 521 Antirost WS

- готовый к применению материал, перемешивать, не разбавлять
 - первое нанесение кистью сразу после удаления ржавщины
 - второе нанесение раньше всего после трех часов но не позднее чем через три дня
 - арматуру покрывать со всех сторон
 - через 3-4 часа после второго нанесения можно заполнять раствором
- расход: около 40-45 мл/м² проход при диаметре стали 16 мм*



**необходимо,
если перекрытие
арматуры бетоном
< 1 см**

Заполнение раствором Disbocret 507 Multitec-Mörtel

- выломы предварительно хорошо намочить, при сильной впитываемости несколько раз
- наносить раствор кельмой или шпателем сначала тонким слоем уплотняя его, затем заполнять вылом
- через два часа можно шпаклевать
расход: около 1,6 кг/м² на мм



Шпаклевание Disbocret 505 Feinspachtel

- хорошо намочить поверхность
- пористые основания малым количеством материала грунтовать кистью
- наносить материал кельмой уплотняя его

расход: около 1,6 кг/м² на мм

Выглаживание

- после легкого схватывания затереть теркой из тонкопористого материала
- время до перекрашивания мин. 6 часов при 20 °С

