

Урок по теме:

«Конструирование рукава»

9 класс

Разработал: учитель технологии СОШ №11
Титова И.А.

Мерки для построения чертежа рукава:

- **Д р** – длина рукава
- **О пл** – обхват плеча
- **О зап** – обхват запястья





Прибавки на свободное облегание

- Поп - прибавка к обхвату плеча
- Пзап- прибавка к обхвату запястья

Последовательность построения чертежа прямого рукава:

- **1. Построение сетки чертежа**
- **2. Построение оката рукава**
- **3. Построение линии низа**
- **4. Обводка чертежа**

Линии, применяемые для построения чертежа.

	Сплошная толстая основная $S=0,5...1,4$ мм - для обводки контура чертежа
	Сплошная тонкая от $S/3$ до $S/2$ – для построения чертежа, размерных и выносных линий
	Штрихпунктирная – для осевых и центровых линий
	Штриховая - для обозначения линий присбаривания и линий невидимого контура
	Волнистая – для обозначения линий приспособивания

Построение
чертежа
прямого
рукава

