

Разделка терразитовой  
штукатурки.

- После схватывания раствора (обычно через 3-6 часов) приступают к циклеванию. При лёгком нажиме на циклю мраморная крошка и песок осыпаются, оставляя гнёзда большего или меньшего размера и тем самым, образуют шероховатую поверхность.

**Поверхность штукатурки обрабатывают в полужатвердевшем состоянии. Если начать циклевание раньше, то раствор будет прилипать к цикле.**

**Такое циклевание только ухудшит вид обрабатываемой поверхности. Если же штукатурка чрезмерно затвердела, то циклевание труднее.**

Фактура при циклевании теразитовой штукатурки зависит от величины зубьев цикли или гвоздей щётки, а так же от крупности заполнителей.

В процессе циклевания штукатур держит циклю, в зависимости от её размеров, одной или двумя руками и скребёт её по поверхности штукатурки. Сильно нажимать на циклю не рекомендуется; она должна двигаться плавно, без рывков.

Цикля зубилами врезается в поверхность и снимает затертую плёнку; при этом нажимаются слюда и крошка.

Циклевать нужно в одном направлении, иначе на поверхности останутся пятна, портящие вид штукатурки (это особенно заметно в солнечные дни).

Циклевать рекомендуется по правилу, в этом случае получаются ровные полосы, а циклеванная поверхность напоминает фактуру «под шубу».

Фактуру «под шубу» можно получить и более простым способом-механизированным нанесением цветной накрывки непосредственно на оштукатуриваемую поверхность.

Для получения фактуры « под тесаный песчаник» с поверхности толстого слоя терразита скалывают зубилом верхний слой штукатурки.

Чтобы получить фактуру « под рваный камень», в свеженанесённый слой грунта втапливают в различных местах щебёнку и забрасывают её терразитовым раствором, который затем обрабатывают циклей или щёткой.

После обработки поверхности обметают веником или жёсткой волосяной щёткой.

