



**Виды слесарных операций.
Технологический процесс слесарной
обработки. Инструмент и
приспособления для проведения
разметки.**



Правила содержания рабочего места:

- 1) Рабочее место-часть производственной площадки, участка или мастерской которая закрепляется за работником.
- 2) Рациональная организация рабочего места и правильное размещения инструмента, материалов в процессе работ играет существенную роль в обеспечении её качества





Этапы работ:

- ▶ До начала работ
- ▶ Во время работ
- ▶ По окончании работ





До начала работы:

1. Надеть спецодежду и проверить её, рукава закатать до локтей.
2. Проверить исправность и пригодность слесарного верстака.
3. Подготовить рабочее место: освободить нужную для работы площадь, удалив все посторонние предметы.
4. Проверить исправность инструментов, правильность его заточки.





Во время работ:

1. Иметь на рабочем месте инструменты и др.
2. Возвращать использованные инструменты на их место.
3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
4. Пуск станка производить только при твёрдой уверенности в безопасности работы.





По окончании работ:

1. Очистить инструменты от стружки, грязи(щёткой-смёткой), положить в ящик.
2. Очистить верстак, столешницу, выключить свет.
3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.





Требования безопасности при пожаре:

1. Выключить электричество.
2. Вывести людей на улицу.
3. Сообщить мастеру производства.
4. Вызвать пожарных(и скорую помощь).



Спасибо за внимание!

