

Монтаж станций

Монтаж аэрационных станций «ТополВатер» осуществляется в грунт. Для этого необходимо вырыть котлован необходимой глубины и ширины, в который устанавливается станция. Далее производится врезка подводящей канализационной трубы, выполняются электромонтажные работы. Заключительным этапом монтажа станции является прокладка отводящей трубы.

Станция установлена, подключена к канализационной системе и электроэнергии и готова к эксплуатации.

