

Основы безопасности жизнедеятельности

Бытовые электроприборы





Дома тебя окружает целый мир электроприборов: холодильник, телевизор, магнитофон, утюг, стиральная машина, микроволновая печь, компьютер и многое другое. Эти предметы принято называть бытовыми электроприборами



**Если ты соблюдаешь осторожность,
электрические приборы всегда будут твоими
друзьями.**




Это нужно знать



1. Нельзя прикасаться к электроприборам влажными и грязными руками.




Это нужно знать



2. Если ты пытаешься починить или узнать, как работает прибор, предварительно вынь вилку из розетки.




Это нужно знать



3. Пользуйся любым электроприбором, только если он работает исправно.



И ещё несколько важных правил:



- Розетка используется **ТОЛЬКО** для штепселей электроприборов!
- Если розетки или провода греются или искрят – зови на помощь взрослых!




Правила электробезопасности на улице



1. Не играй возле трансформаторной будки. Ведь не случайно и на будках, и на опорах линий электропередач всегда есть таблички, предупреждающие об опасности.




Правила электробезопасности на улице



**2. Нельзя трогать
висящий или
лежащий
электрический
провод, особенно в
сырую погоду.**




Правила электробезопасности на улице



**3. Нельзя забираться
на опоры линий
электропередач.**




Правила электробезопасности на улице



4. Не пытайтесь снимать с линий электропередач зацепившиеся за провода предметы (воздушные змеи, авиамодели, воздушный шарик).





**Никогда не бери
электроприборы
(мобильный
телефон, фен и др.),
включёнными в
электросеть, с
собой в ванну.**

