Блок «Таймер»

ПРОГРАММНЫЙ БЛОК ТАЙМЕРА ПОЛУЧАЕТ ВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО ТАЙМЕРА В МОДУЛЕ EV3. МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ В СЕКУНДАХ И ПОЛУЧИТЬ ЧИСЛОВОЙ ВЫВОД.

Настройки блока «Таймер»



1. Выбор режима
2. Вводы
3. Выводы

Режимы блока «Таймер»

Измерение

Сравнение

Сброс

Вводы и выводы блока «Таймер»

Ввод	Тип	Допустимые значения	Примечания
Таймер	Числовое значение	1 - 8	Какой таймер использовать
Тип сравнения	Числовое значение	0 - 5	0: = (равно) 1: ≠ (не равно) 2: > (больше, чем) 3: ≥ (больше или равно) 4: < (меньше, чем) 5: ≤ (меньше или равно)
Пороговое значение	Числовое значение	Любое число	Значение для сравнения, в секундах

Вывод	Тип	Примечания
Истекшее время	Числовое значение	Время в секундах
Результат сравнения	Логическое значение	Истинный/ложный результат режима сравнения.