

**дно»**  
 Список панелей, подверженных риску получения повреждения в процессе неправильной распаковки :

67111H0000	Панель крыши / PNL-ROOF
67111H5000	Панель крыши / PNL-ROOF
67111M0000	Панель крыши / PNL-ROOF
67111H0200	Панель крыши / PNL-ROOF
671114L000	Панель крыши / PNL-ROOF
71110H0A00	Передняя стойка кузова, лев. / PANEL ASSY-PILLAR OTR LH
71120H0A00	Передняя стойка кузова, прав. / PANEL ASSY-PILLAR OTR RH
71401H0B00	Центральная стойка кузова, лев. / PILLAR ASSY-CTR OTR LH
71402H0B00	Центральная стойка кузова, прав. / PILLAR ASSY-CTR OTR RH
71503H0C00	Крыло заднее, лев. / PANEL ASSY-QUARTER OTR LH
71504H0C00	Крыло заднее, прав. / PANEL ASSY-QUARTER OTR RH
71110H0A20	Передняя стойка кузова, лев. / PANEL ASSY-PILLAR OTR LH
71120H0A20	Передняя стойка кузова, прав. / PANEL ASSY-PILLAR OTR RH
71401H0B20	Центральная стойка кузова, лев. / PILLAR ASSY-CTR OTR LH
71402H0B20	Центральная стойка кузова, прав. / PILLAR ASSY-CTR OTR RH
71503H0C20	Крыло заднее, лев. / PANEL ASSY-QUARTER OTR LH
71504H0C20	Крыло заднее, прав. / PANEL ASSY-QUARTER OTR RH
71110H5A00	Передняя стойка кузова, лев. / PANEL ASSY-PILLAR OTR LH
71120H5A00	Передняя стойка кузова, прав. / PANEL ASSY-PILLAR OTR RH
71401H5B00	Центральная стойка кузова, лев. / PILLAR ASSY-CTR OTR LH
71402H5B00	Центральная стойка кузова, прав. / PILLAR ASSY-CTR OTR RH
71503H5C00	Крыло заднее, лев. / PANEL ASSY-QUARTER OTR LH
71504H5C00	Крыло заднее, прав. / PANEL ASSY-QUARTER OTR RH
71110M0A00	Передняя стойка кузова, лев. / PANEL ASSY-PILLAR OTR LH
71120M0A00	Передняя стойка кузова, прав. / PANEL ASSY-PILLAR OTR RH
71401M0B00	Центральная стойка кузова, лев. / PILLAR ASSY-CTR OTR LH
71402M0B00	Центральная стойка кузова, прав. / PILLAR ASSY-CTR OTR RH
71503M0C00	Крыло заднее, лев. / PANEL ASSY-QUARTER OTR LH
71504M0C00	Крыло заднее, прав. / PANEL ASSY-QUARTER OTR RH
66400H0000	Панель крышки капота в сборе / PNL ASSY-HOOD
66400H5000	Панель крышки капота в сборе / PNL ASSY-HOOD
66400M0001	Панель крышки капота в сборе / PNL ASSY-HOOD
73700H0200	Панель двери багажника в сборе / PNL ASSY-TAIL GATE
73700M0001	Панель двери багажника в сборе / PNL ASSY-TAIL GATE
73700M0001QQH	Панель двери багажника в сборе / PNL ASSY-TAIL GATE

# Пошаговая инструкция по изъятию деталей из короба типа «крышка-дно»



Шаг №1 – Деталь поставляется в вертикальном положении, согласно манипуляционным знакам (транспортное положение детали).



Шаг №2 – Деталь в коробке «крышка-дно» из транспортировочного положения (см. фото №1) уложить горизонтально на ровную поверхность (на стол).



Шаг №3 – Клапана крышки аккуратно отогнуть и убрать ее в сторону.



Шаг №4 – Деталь достать из короба вдвоем держа ее с 4-х углов (с 2-х сторон). Обязательное условие для панелей крыши.