

# Pandora Specialist






## Быстрый монтаж

Пошаговая установка по готовым настройкам и картам монтажа

Начать монтаж



## Расширенный монтаж

Детальная настройка и проверка состояния системы

Начать монтаж









## Настройка GPS маяка



Проверка состояния и настройка параметров GPS маяка Nav

Начать настройку













































# Обход Toyota imo\_imi v3





## Интеллектуальное зарядное устройство автомобильных аккумуляторов

- зарядный ток до 25 А с контролем напряжения
- встроенные алгоритмы обслуживания АКБ
- автоматическое слежение в бортсети автомобиля при техническом обслуживании
- программирование и статистика на смартфоне – Bluetooth 4.2



25 A  
Full time

MegaFon #1 72% 17:56

## Главная

00:00:00  
Напряжение  
**0 В**  
Ток заряда/Ток разряда  
0 А / 0 А

Заряд выключен

Тип батареи: --  
Режим заряда: --

Емкость: --  
Отданная энергия: 0,0 А\*ч

**ЗАРЯД** **СЕРВИС**

MegaFon #1 72% 17:56

## Главная

00:00:00  
Напряжение  
**0 В**  
Ток заряда/Ток разряда  
0 А / 0 А

Заряд

### Команды сервиса

- Booster
- Тренировка

**ЗАКРЫТЬ** **ОК**

Тип батареи: --  
Режим заряда: --

Емкость: --  
Отданная энергия: 0,0 А\*ч

**ЗАРЯД** **СЕРВИС**

MegaFon #1 83% 12:34

## Отчет по тренировке

**2,62 А**  
Сила тока

**14,56 В**  
Напряжение

**17,9 А\*ч**  
Емкость

Длительность первичного заряда: 00:00:26  
Длительность разряда: 00:01:14  
Длительность финишного заряда: 00:01:43

Заряд, отданный при первичном заряде: 3,0 А\*ч  
Заряд, отданный при финишном заряде: 9,4 А\*ч

График всего процесса