

1, 在pc机上打开DirectUSB 软件, 在软件设置界面 Board 选择 a7lbub模式




2, 在 firmware programming------点击浏览choose----选择自己需要的ELF文件路径




3,将相机电池取出(<mark>建议不装电池升级</mark>),使用原装数据线将相机和pc端USB连接,先同时按住wifi按键和cap键(拍照录像按键)不松然后再按开机键,待相机led亮三个按键都可以松开,参考图



- 1然后点击connect连接,
- 2在等待 Status Idle变成 Status ok字样
- 3点击Downlond开始升级



4,设备开始升级



5,设备升级完成,相机自动关机

