



1. 在pc机上打开DirectUSB 软件, 在软件设置界面 Board 选择 a71bub模式




2, 在 firmware programming-----点击浏览choose----选择自己需要的ELF文件路径




3, 将相机电池取出(建议不装电池升级), 使用原装数据线将相机和pc端USB连接, 先同时按住wifi按键和cap键(拍照录像按键)不松然后再按开机键, 待相机led亮三个按键都可以松开, 参考图



- 1 然后点击connect连接,
- 2 在等待 Status Idle变成 Status ok字样
- 3 点击Downlond开始升级



4, 设备开始升级



5, 设备升级完成, 相机自动关机

