

ЭР-2Т ▶ ЭПТ

I и II положение ручки крана машиниста

1. Питание «СК»

2. Лампа «К»

III и IV положение ручки крана машиниста

3. Питание «РО»

5. Питание «РКО»

4. Питание «ВО»

6. Лампа «О»

VA, V и VI положение ручки крана машиниста

7. Питание «РТ»

9. Питание «ВТ»

8. Питание «СК»

10. Лампа «Т»

11. Лампа «СОТ»















