

# Керівництво з розбирання ноутбука



www.cmlt.ru



# Попередження

- : Розбирання ноутбука по своїй суті є потенційно небезпечною операцією, яка може позбавити гарантії. Також є ризик вбити щось статичною електрикою. Так що якщо немає потреби, то нетбук краще не розбирати. Все, що ви робите, ви робите на свій страх і ризик.

# Крок 1

## Розблокуйте і зніміть батарею ноутбука




## Крок 2

Видаліть два гвинти кришки відсіку жорсткого диска, пам'яті, карти бездротової мережевої.  
Зніміть кришку.



# Крок 3

Тепер ви можете отримати доступ до жорсткого диска ноутбука, бездротового карті і обом модулям пам'яті.



## Крок 4

Зрушити жорсткий диск вліво, щоб від'єднати його від материнської плати



## Крок 5

# Зніміть кришку відсіку 3G



# Крок 6

Відкрутіть гвинт, що закріплює привід DVD





## Крок 7

Обидва модулі пам'яті можна побачити на нижній частині ноутбука.



# Крок 8

Есть шесть пружинных защёлок крепления клавиатуры на верху



## Крок 9

Після натискання всіх засувок ви можете підняти верхню частину клавіатури



# Крок 10

Переверніть клавіатуру догори дном і  
покладіть її на тачпад




# Крок 11

Роз'єм для клавіатури має фіксатор, який забезпечує фіксацію кабелю всередині роз'єму.



## Крок 12

Тепер Ви можете витягнути кабель з роз'єму.



# Крок 13

## Зніміть клавіатуру.



## Крок 14

Удалите все винты из нижней части ноутбука.





# Крок 15

Видаліть сім гвинтів кріплення верхньої кришки



Там ще багато кроків  
та мені було лїнь писать

