



(L04/27B)



BKZ-436T (cadres 10-11, à tribord)

12	13	17	29	16	30	22	23	32	1	2	18	28	15	24	31	8
circuit	circuit															
Mise en marche des accessoires d'allumage		Activation de l'alimentation en carburant de démarrage		Activation de la vanne d'arrêt de l'alimentation en carburant actif		Activation de la valve de baisse de régime		Valve de réduction du débit de carburant au démarrage		Arrêt du limiteur hydraulique		Métallisation	Activation de la soupape d'alimentation du DP en air	Activation de la vanne d'arrêt du DP	Vitesse de rotation limite de DP	Signalisation de la position de la vanne ouverte du DP
		-27V +27V		+27V -27V		-27V +27V				+27V -27V						



П од п. и да та
 Ин в Не ду бл
 Вз ам. ин в. №
 П од п. и да та
 Ин в. № 168
 № 69
 пл