


星辰17 水冷箱固件更新指南

请认真阅读以下说明！请认真阅读以下说明！请认真阅读以下说明！


**如果你没有仔细认真阅读
请停止操作！请停止操作！请停止操作！
否则造成的任何后果请自行承担**



打开控制中心-性能-水冷系统控制
在水冷系统控制这里点击“断开”
确保此时水冷机处于断开状态



随后，关闭水冷机电源
使水冷机处于关机状态




水冷机固件更新包
如上图所示

解压后如上图所示
点击进入**“水冷机刷固件工具”**文件夹

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|-------|
| DFU.exe.WebView2 | 2022/3/28 16:21 | 文件夹 | |
| web | 2022/3/28 16:21 | 文件夹 | |
| DFU.exe | 2022/3/26 10:05 | 应用程序 | 21 KB |
| DFU.exe.config | 2022/3/26 10:05 | CONFIG 文件 | 1 KB |

运行“DFU.exe”这个程序




点击 **“Choose a firmware package or drag it here”**

也就是红框里的这个按钮


千万别点错！！！！！！

千万别点错！！！！！！

千万别点错！！！！！！



选择好固件文件以后，回到主页面，选择“select device”



随后，会出现这个界面，**此时，打开水冷机电源开关**
固件刷新程序此时会自动搜索水冷机并显示
在弹出的页面选择你使用的水冷机，随后点击**“配对”**

Bluetooth Secure DFU




1. DFU mode set, select device again

SELECT DEVICE


2.

Device Name :

随后会进入左图界面
当主页面显示DFU mode后,
选择“select device”



选择“DfuTarg”,随后点击“配对”




升级界面如上图所示

**此时请勿断开水冷机蓝牙，不要关闭固件升级程序
不要让水冷机断电！保证水冷机持续接电且正常工作
升级过程大约一分钟**



出现该界面则表示升级完成
升级后水冷机自动关机
此时需要重新按水冷机电源开关启动水冷机



此时需要重新进入控制中心

性能-水冷系统控制中

重新点击连接，以连接水冷机并正常工作