

Срочные запчасти для сломанного самолета

AOG

Карасёв М.
ОПУТ 19.25

Срочные запчасти для сломанного самолета (Aircraft on ground - AOG)

Грузы для простаивающих ВС представляют собой запчасти, необходимые для устранения технического дефекта, удерживающего воздушное судно на земле. На упаковку запчастей, сдаваемых к перевозке для простаивающих ВС, наносится специальная маркировка «Для простаивающего ВС (AOG)». Подобные партии должны загружаться таким образом, чтобы их можно было выгрузить сразу же после приземления. В соответствующих графах сводной загрузочной ведомости и телеграмме о загрузке воздушного судна должны указываться код AOG и место загрузки. Этот груз имеет приоритет над всеми другими грузами, указанными в Части С. Контроль за своевременной внеочередной отправкой авиазапчастей для простаивающего ВС осуществляется начальником СОГА.

Особенности

1. Груз с одним из наивысших приоритетов
2. Подтверждение, что груз не опасный;
3. В сводной загрузочной ведомости должны быть указаны код AOG и место загрузки, например AOG/A.
4. В авианакладной должен быть код AOG в графе «Характер и количество груза».

Маркировка

Все грузовые места грузов AOG, перевозимые на рейсах Авиакомпании должны иметь:

- маркировку с указанием наименований, адресов и контактных телефонов отправителя и получателя.
- знак AOG / «Запасные части для простаивающего воздушного судна» (см. рис.).



Получение по прибытии

Получатель должен быть немедленно уведомлён о прибытии груза AOG в пункт назначения. Обслуживающая компания в аэропорту прибытия должна оказать необходимое содействие в срочном получении груза AOG.