

STEAM

LOCOMOTIVES

boiler

паровой котел

capacity

грузоподъемность

power

мощность, энергия

to couple

сцеплять

to drive

приводить в движение

supplies of fuel

подача топлива

to disable

выводить из строя

stopping

остановка (торможение)

to pressurize

создавать давление

to produce heat

вырабатывать тепло

firebox

топка

fireman

кочегар

startin

трогание (локомотива)

g

to power

приводить в действие

**high pressure
steam**

пар высокого давления

mainline locomotive

магистральный локомотив

to burn

сжигать

level

уровень

to cause

быть причиной

average

средний

to burst

взрываться

tender

тендер

to drive

приводить в движение

cab

кабина (будка)

to employ

использовать; нанимать

to operate

работать, управлять

driver

машинист

to mount

монтировать

cause

причина

responsible

ответственный

boiler

паровой котел

capacity

грузоподъемность

power

мощность, энергия

to couple

сцеплять

to drive

приводить в движение

supplies of fuel

подача топлива

to disable

выводить из строя

stopping

остановка (торможение)

to pressurize

создавать давление

to produce heat

вырабатывать тепло

firebox

топка

fireman

кочегар

startin

трогание (локомотива)

g

to power

приводить в действие

**high pressure
steam**

пар высокого давления

mainline locomotive

магистральный локомотив

to burn

сжигать

level

уровень

to cause

быть причиной

average

средний

to burst

взрываться

tender

тендер

to drive

приводить в движение

cab

кабина (будка)

to employ

использовать; нанимать

to operate

работать, управлять

driver

машинист

to mount

монтировать

cause

причина

responsible

ответственный

boiler

паровой котел

capacity

грузоподъемность

power

мощность, энергия

to couple

сцеплять

to drive

приводить в движение

сжигать

паровой котел

средний

грузоподъемность

кабина

мощность, энергия

остановка

сцеплять

монтировать

приводить в движение

взрываться

ответственный

уровень

приводить в движение

вырабатывать
тепло

магистральный локомотив

пар высокого
давления

быть причиной

паровой колел

средний

использовать, нанимать

сцеплять

приводить в
действие

взрываться

сжигать

паровоз

выводить из строя

причина

подача топлива

монтировать

Gongrats!

You have passed
your test!