

Причины возникновения аварий

Причины:

- 1. Усложнение производств;
- 2. Применение ядовитых и агрессивных веществ;
- 3. Концентрация большого количества энергии на малых площадях;
- 4. Падение производственной дисциплины;

- 5. невнимательность, расхлябанность;
- 6. Нарушение правил эксплуатации техники, транспорта, приборов, оборудования.
- 7. Износ и несвоевременный ремонт оборудования.

Стадии развития аварий

- 1. Мелкие нарушения;
- 2. Небольшие неисправности;
- 3. Происшествия;
- 4. Повреждения;
- 5. Авария;
- 6. Катастрофы

Ликвидация аварий и катастроф

