

A silver DeLonghi electric oven with a glass door and three control knobs on the right side. The oven is shown from a three-quarter front view. The interior has two metal racks. The DeLonghi logo is visible on the bottom left of the door, and there is a red and white logo on the bottom right of the door. The oven is set against a white background.

**DeLonghi**

*Living Innovation*

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ**

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ

## EO 3350



ФУНКЦИЯ КОНВЕКЦИИ  
позволяет получить  
отличный результат при  
любом приготовлении




АНТИПРИГАРНОЕ  
ПОКРЫТИЕ



120-МИН. ТАЙМЕР с  
автоматическим  
отключением и  
звуковым сигналом



**33 литра**



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ



Модели на 28литров



EO3850

Модели на 21 литр



EO 2150

Модели на 12,5 литра



O190A Chrome



## EO 3835.A



### ВЕРТЕЛ

Благодаря ВЕРТЕЛУ Вы можете равномерно прожарить крупные продукты



### Новое покрытие "DURASTONE II"

Новое покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 4 режима приготовления:  
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ: верхний и нижний нагревательный элемент; ГРИЛЬ: верхний нагревательный элемент; ГРИЛЬ+ВЕРТЕЛ; ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Поддержание температуры
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 230°C
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием



## EO 3850.A



### КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА

Использование Конвекции позволяет готовить одновременно два блюда без смешивания запахов, а также ускоряет приготовление.



### Новое покрытие "DURASTONE II"

Новое покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 5 режимов приготовления:  
ДУХОВКА С КОНВЕКЦИЕЙ: конвектор распределяет температуру равномерно по всему объему печи; ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА: верхний и нижний нагревательный элемент; ГРИЛЬ: ideal for healthy cooking; РАЗМОРОЗКА; ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Поддержание температуры
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 230°C
- Внутренняя подсветка
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием



## EO 3890.A



- 5 режимов приготовления: РАЗМОРОЗКА; ГРИЛЬ: идеально для приготовления здоровой пищи; ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА: верхний и нижний нагревательный элемент; КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА: ГРИЛЬ+ВЕРТЕЛ: позволяет приготовить крупные продукты, такие как курица гриль.
- Режим поддержания температуры. Длительное время сохраняет блюдо теплым
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 230°C
- Внутренняя подсветка
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием, противень для лазаньи, вертел

## КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА

Использование Конвекции позволяет готовить одновременно два блюда без смешивания запахов, а также ускоряет приготовление.



## ВЕРТЕЛ

Благодаря ВЕРТЕЛУ Вы можете равномерно прожарить крупные продукты



## Новое покрытие "DURASTONE II"

Новое покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



# Модели на 21 литр



EO 2150



EO 2135



EO 2131





## EO 2131



### Поддон для крошек

Для удобства очистки  
съемный поддон для  
крошек



### Антипригарное покрытие

Покрытие стойкое к ударам,  
царапинам, агрессивным средам и  
самым высоким температурам. Не  
изменяется со временем, не  
впитывает запахи и очень легко в  
уходе.



- 3 режима приготовления:  
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ: верхний и нижний нагревательный элемент;  
ГРИЛЬ: верхний нагревательный элемент; ДЕЛИКАТНОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Поддержание температуры
- Антипригарное покрытие
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 240°C
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием
- Максимальная мощность 1800 Вт





## EO 2135



- 4 режима приготовления: ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ: верхний и нижний нагревательный элемент; ГРИЛЬ: верхний нагревательный элемент; ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ГРИЛЬ+ВЕРТЕЛ: позволяет приготовить крупные продукты, такие как курица гриль.
- Поддержание температуры
- Антипригарное покрытие
- Встроенное освещение
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 240°C
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием, вертел
- Максимальная мощность 1800 Вт



### ВЕРТЕЛ

Благодаря ВЕРТЕЛУ Вы можете равномерно прожарить крупные продукты



### Подсветка

Вы можете наблюдать за приготовлением блюда не открывая дверцу духовки



### Поддержание температуры

Режим поддержания температуры. Длительное время сохраняет блюдо теплым



## EO 2150



- 5 режимов приготовления: РАЗМОРОЗКА; ГРИЛЬ: идеально для приготовления здоровой пищи; ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА: верхний и нижний нагревательный элемент; КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА, ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Режим поддержания температуры. Длительное время сохраняет блюдо теплым
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Термостат от 80 до 240°C
- Внутренняя подсветка
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием,



### КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА

Использование Конвекции позволяет готовить одновременно два блюда без смешивания запахов, а также ускоряет приготовление.



### Поддержание температуры

Режим поддержания температуры. Длительное время сохраняет блюдо теплым



# Модели на 12,5 литра



O190A Chrome



O190A



O155A



O110 A



О110 А



## Поддон для крошек

Для удобства очистки открывающийся поддон для крошек



## Покрытие "DURASTONE"

Антипригарное покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 3 режима приготовления:  
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ: верхний и нижний нагревательный элемент;  
ГРИЛЬ: верхний нагревательный элемент; ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Антипригарное покрытие "Durastone":
- Термостат от 80 до 270°C
- Индикационная лампочка, показывающая нагрев печи до заданной температуры
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием



O155A



## Поддон для крошек

Для удобства очистки открывающийся поддон для крошек



## Покрытие "DURASTONE"

Антипригарное покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 3 режима приготовления:  
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕЧЬ: верхний и нижний нагревательный элемент;  
ГРИЛЬ: верхний нагревательный элемент; ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Антипригарное покрытие "Durastone":
- Термостат от 80 до 270°C
- Индикационная лампочка, показывающая нагрев печи до заданной температуры
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием



O190A



## КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА

Использование Конвекции позволяет готовить одновременно два блюда без смешивания запахов, а также ускоряет приготовление.



## Покрытие "DURASTONE"

Антипригарное покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 5 режимов приготовления:  
РАЗМОРОЗКА; ГРИЛЬ: идеально для приготовления здоровой пищи;  
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА: верхний и нижний нагревательный элемент;  
КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА, ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Антипригарное покрытие "Durastone":
- Термостат от 80 до 270°C
- Индикационная лампочка, показывающая нагрев печи до заданной температуры
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием

## O190A Chrome



### КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА

Использование Конвекции позволяет готовить одновременно два блюда без смешивания запахов, а также ускоряет приготовление.



### Покрытие "DURASTONE"

Антипригарное покрытие: стойкое к ударам, царапинам, агрессивным средам и самым высоким температурам. Не изменяется со временем, не впитывает запахи и очень легко в уходе.



- 5 режимов приготовления:  
РАЗМОРОЗКА; ГРИЛЬ: идеально для приготовления здоровой пищи;  
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА: верхний и нижний нагревательный элемент;  
КОНВЕКЦИОННАЯ ДУХОВКА, ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Антипригарное покрытие "Durastone":
- Термостат от 80 до 270°C
- Индикационная лампочка, показывающая нагрев печи до заданной температуры
- 120-минутный таймер с автоотключением и звуковым сигналом
- Аксессуары: поддон для крошек, решетка, противень с антипригарным покрытием
- Отделка – нержавеющая сталь

