

Система организации аудиоконференций

# АССАМБЛЕЯ-MSL



Компания

**НЕВО-АСС**

*автоматизированные системы связи*

Область применения:


Конференц - система, подключаемая:

- По SIP транку
- По ISDN транку через конвертор  
ISDN/SIP


Параметры подключения:

**SIP: UDP**

**RTP: UDP, G711U/A**



## Схема включения по SIP-транку:




Если у вас PBX не поддерживает SIP,  
но есть свободные ISDN транки

Вы можете подключить  
«Ассамблея-MSL», используя SIP/ISDN

gateway  
**SIP / ISDN gateway**


## Схема включения по ISDN-транку:



Если у вас есть PBX с ISDN, но вы предполагаете в дальнейшем перейти к SIP достаточно убрать SIP/ISDN gateway **SIP / ISDN gateway**



## Переход от ISDN к SIP



По всем вопросам обращайтесь в службу технической поддержки Компании «Нево-АСС»

194100, г.Санкт-Петербург,

ул.Кантемировская, д.7

Тел.: +7 812 295 20 00

+7 812 309 28 12

+7 904 616 00 57

e-mail: [info@nevo-asc.spb.ru](mailto:info@nevo-asc.spb.ru)

<http://www.nevo-asc.ru>