

# GPS-навигаторы

---

**GARMIN®**  
**eTrex Venture Cx**



# ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

---

- Определение текущего местоположения и продвижения во время навигации;
- Метки на карте своего местоположения и сохранение в виде путевой точки;
- Выбор пункта назначения и движение к нему по маршруту, показанному на карте;
- Настройка страницы карты в соответствии с требованиями пользователя.



# Дополнительные функции

---


- Функция WAAS – повышает точность GPS-приемника до 3 метров в течение 95% времени.
- Встроенный компас .
- Альтиметр – позволяет определить высоту; эта функция может быть полезна при поиске тайников, для которых указана высота.
- Электронные карты – использование загружаемых карт облегчает навигацию.
- Внешняя антенна – используется под густыми кронами деревьев или в ущельях.

# При выборе GPS-навигатора для геокешинга

---

- Малый вес и компактность – удобство переноски (обратить внимание на приборы, крепящиеся на запястье, как часы).
- Водонепроницаемость – некоторые тайники могут быть расположены около водоемов или даже под водой.
- Долгий срок службы батарей
- Количество сохраняемых путевых точек – чем больше память, тем большее количество координат тайников можно сохранить.
- Читаемость экрана – прибор должен обеспечивать хорошую читаемость и днем, и ночью.

# Функции кнопок



# Основные страницы

---




- Главное меню

# Основные страницы



# Основные страницы



# Основные страницы

---

Обозначить точку

 010

Заметки

20-JUN-07 12:42:38AM

Коорд

N 57°45.889'  
E 040°57.067'

Высота

-----m

От указателя

N 1m

Средн. Карта OK

# Основные страницы

