

**«ПОЖАРЫ В
ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ,
ИХ ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ»**

Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



Мы выяснили: ОГОНЬ - Враг



*Но бывает огонь и другим:
Не согреет ладошек он ваших,
Превращает все в пепел и дым...
И жесток он...
И грозен...
И страшен!
Для забавы, для игры...
Спичек в руки не бери!
Коробка спичек хоть мала,
Но много может сделать...
Зла!*



- **Детские шалости с огнём – причина пожара.**
- **Не выключенные электробытовые приборы, неисправная электропроводка – причины пожара.**
- **Неосторожное обращение с открытым огнём – причина пожара.**
- **Утечка газа – причина пожара.**
- **Непотушенная сигарета – причина пожара.**

Причины пожаров в жилых и общественных зданиях

1. Неосторожное обращение с огнем



**2. Неосторожность при курении в
нетрезвом состоянии.**



**3. Нарушение правил пользования
газовыми приборами.**



4. Шалость детей с огнем




**5. Нарушения правил пользование
электроприборами.**

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ



Детская шалость




Неисправность электропроводки
Пользование самодельными предохранителями



Перегрузка электропроводов



Курение



Затемнение электроламп
сгораемыми материалами
(бумагой, тканью)



Оставление без присмотра электрических нагревательных приборов



Признаки начинающегося пожара

- **Дым;**
- **пламя;**
- **запах резины (при перегрузке электрических проводов),**
- **запах горящей сажи (если в трубе горит сажа – слышен гудящий звук похожий на завывание ветра).**

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ



Используют при загораниях на электроустановках под напряжением до 1000 В, при пожарах в музеях, архивах




Применяют при горении твердых материалов, горючих жидкостей или плавящихся веществ, газообразных веществ, электроустановок и



Используют при загорании различных веществ и материалов при температуре окружающей среды от +5 до +50 С

Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются:

- **Быстрым повышением температуры;**
- **Задымлением помещений;**
- **Распространением огня открытым путём;**
- **Потерей конструкциями несущей способности.**



Причина пожара – неисправная электропроводка и беспечность хозяина дома. Пожар произошел 25.02.2021 г. 07:00 по адресу с. Опачевка ул. Октябрьская 13 собственником дома является Игнатьев Петр Иванович 1981 г. р.



Соблюдай правила
пожарной безопасности!

Причина пожара – неисправность
дымовой трубы. Пожар
произошел 24.02.2021 г. 00:55 по
адресу с. Орда ул. Тракторная 30
собственником бани является
Кузовлев Д. П. 1993 г. р.



Соблюдай правила
пожарной безопасности!

Пожар в Орде унёс жизни

Предполагаемой причиной возникновения пожара явилось детская шалость с огнем детей.

По предварительным данным, дети погибли от отравления продуктами горения. Пожар произошел 17.02.2021 г. 21:13 по адресу с. Орда ул. Зеленая 43 собственником дома является Хлопина Оксана Федоровна, 1986 г. р.



Соблюдай правила
пожарной безопасности!

Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА:

- НЕ используйте открытый огонь в жилых помещениях.
- НЕ допускайте курения в жилых помещениях, в лифтах, на лестничных клетках.
- НЕ бросайте непотушенные окурки из окон, в мусоропровод, в контейнеры.
- НЕ допускайте игр детей с огнем.
- НЕ перегружайте электросеть, пользуйтесь исправными электроприборами.
- НЕ захламляйте балконы и лоджии.
- НЕ загромождайте пути эвакуации и подступы к пожарным шкафам.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА:

- Вызовите пожарную охрану по телефону 101 или 112.
- Сообщите точный адрес пожара, Ф.И.О., что горит и есть ли угроза людям.
- Эвакуируйтесь в безопасное место.
- Оповестите соседей.
- По возможности, используйте первичные средства пожаротушения (пожарный кран, огнетушитель).
- Пользоваться лифтом категорически запрещено!



101

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

112