


УРОКИ ПО SPIKE

By the Makers of **PRIME**



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОШИВКИ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN




ЦЕЛЬ УРОКА

- Узнаем, как обновить SPIKE Prime.






ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХАБУ



- Подключите SPIKE Prime к компьютеру с помощью USB-кабеля для обновления ОС.
- Программное обеспечение автоматически подключится к Хабу, если вы используете USB
- Примечание: Если вы используете версию программного обеспечения для iOS, Android или Chromebook, вам может потребоваться подключиться к Хабу с помощью компьютера в первый раз, чтобы обновить встроенное ПО на Хаб. Последующие обновления можно проводить с помощью Bluetooth.



ОБНОВЛЕНИЕ ОС ХАБА

- Если доступно обновление, вы получите всплывающее окно с предложением сделать это.





ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ХАБА

- При первом обновлении операционной системы Хаба вам будет предложено переименовать его.




УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ ХАБА

- Когда новая версия ОС Хаба будет доступна, на панели мониторинга Хаба, рядом с текущей ОС Хаба, появится кнопка с надписью обновить .
- Вы также можете увидеть всплывающее окно в правой части экрана, указывающее на то что обновление ОС Хаба доступно.
- Никогда не отключайте Хаб во время обновления.



УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Вы можете проверить наличие обновлений программного обеспечения SPIKE Prime из приложения.
- Нажмите на меню Справка внутри проекта и проверьте наличие обновлений.



CREDITS

- This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).