

Сумка хозяйственная



Сумка хозяйственная необходима в повседневной жизни человека. Она служит для того, чтобы в ней носить различные предметы, покупки, необходимые в домашнем хозяйстве, продукты питания. Хозяйственную сумку можно сшить из льняной или хлопчатобумажной ткани (ситца, сатина), украсить аппликацией, вышивкой, тесьмой.




Сумки могут быть различными по фасону, форме и размеру. От фасона зависит количество деталей сумки. Чаще всего сумки шьют из трёх деталей: основной, ручек и карманов. Если сумка карманов не имеет, то она состоит из двух деталей - основной и ручек.



Форма сумок определяется по форме основной детали. Сумки хозяйственные бывают прямоугольные, квадратные, полуovalные и другие.



Сумка состоит из одной детали и ручек. Основная деталь имеет прямоугольную форму. Если эти детали сложить пополам, то можно определить её боковые и верхние срезы.



Боковые срезы основной детали сумки соединены двойным швом, верхний срез обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Детали ручек обработаны накладным швом с двумя закрытыми срезами. Для образования дна и боковых стенок застрочены углы.







Повторяй за нами!















**Молодцы!
Пусть весь день
у вас будет
хорошее настроение!**

