

# Radar Monitor Performance

Описание к видео

<https://vk.com/baltic.tern>



# Performance Monitor

- Установите шкалу дальности 12 миль
  - Подстройку частоты в ручном режиме на уровень 50
  - чувствительность приемника 91
  - Отключить все векторы, следы, кольца дальности
  - Устранение помех для моря и дождя в положении 0
  - Ориентация по ДП
  - Заходим в Menu – System – Radar configuration - Rx
- Видим значение 2477 для Course Tune Setting и 89 для Tune Indicator
- Теперь, изменяя значение Course Tune Setting добиваемся такого положения, при котором Tune Indicator станет равным 99.
  - Нажимаем применить.

<https://vk.com/baltic.tern>



# Performance Monitor

- Далее включаем автоматическую подстройку частоты и заходим в : Performance Monitor – System – Rx
- Наблюдаем дуги на экране радара..

Это все, делаем запись в журнале, если требуется.

# Performance Monitor

---

Совместное производство AI Rain и Baltic Tern  
Production

<https://vk.com/baltic.tern>