






1


2




3



(10 x)




4



5





6



7





8



9



10




1



1





12





13


















20













Присоедините кабель от датчик изождания в порт №1 блока NXT.









3-Li

(ТОЛЬКО при использовании литиевого аккумуляторного блока)



13



9



7



9



7



(13 x)




7



7

28



30

