

<p><b>R242/18 (R242/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=464</math></p>	<p><b>R300/18 (R300/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=474</math></p>	<p><b>R450/18 (R450/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=523</math></p>
<p><b>R210/18 (R210/16)</b> ширина развертки 502 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=399</math></p>	<p><b>R425/18 (R425/16)</b> ширина развертки 879 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=723</math></p>	<p><b>R600/18 (R600/16)</b> ширина развертки 1150 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=962</math></p>
<p><b>R819/18 (R819/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=556</math></p>	<p><b>R1000/18 (R1000/16)</b> ширина развертки 1148 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=1069</math></p>	<p><b>R1783/18 (R1783/16)</b> ширина развертки 2400 мм</p> <p><math>H_{max}=1150</math>; <math>x_{вн. max}=2204</math></p>
<p><b>R52/18 (R52/16)</b> ширина развертки 190 мм Особые условия при заказе</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=130</math></p>	<p><b>R78/18 (R78/16)</b> ширина развертки 311 мм Особые условия при заказе</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=223</math></p>	<p><b>2R258-242/18 (2R258-242/16)</b> ширина развертки 482 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=450</math></p>
<p><b>2R300-164/18 (2R300-164/16)</b> ширина развертки 786 мм</p> <p><math>H_{max}=2050</math>; <math>x_{вн. max}=703</math></p>	<p><b>2R484-100/18 (2R484-100/16)</b> ширина развертки 951 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=896</math></p>	<p><b>2R258-242/18 (2R258-242/16)</b> ширина развертки 983 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>x_{вн. max}=900</math></p>

<p><b>2R47-109/18 (2R47-109/16)</b> ширина развертки 727 мм</p> <p><math>H_{max}=2100</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=512</math></p>	<p><b>R84/18 (R84/16)</b> <i>Особые условия при заказе!</i> ширина развертки 260 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=189</math></p>	<p><b>2R78/18 (2R78/16)</b> ширина развертки 635 мм</p> <p><math>H_{max}=800</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=489</math></p>
<p><b>R86/18 (R86/16)</b> <i>Особые условия при заказе!</i> ширина развертки 270 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=165</math></p>	<p><b>R90/18 (R90/16)</b> <i>Особые условия при заказе!</i> ширина развертки 230 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=170</math></p>	<p><b>R134/18 (R134/16)</b> ширина развертки 1137 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=825</math></p>
<p><b>R170/18 (R170/16)</b> ширина развертки 895 мм</p> <p><math>H_{max}=1000</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=665</math></p>	<p><b>R364/18 (R364/16)</b> ширина развертки 585 мм</p> <p><math>H_{max}=1000</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=520</math></p>	<p><b>R375/18 (R375/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=505</math></p>
<p><b>R400/18 (R400/16)</b> <i>Ремонт пресс-формы!</i> ширина развертки 581 мм</p> <p><math>H_{max}=1400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=512</math></p>	<p><b>R554/18 (R554/16)</b> ширина развертки 450 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=425</math></p>	<p><b>R575/18 (R575/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=540</math></p>
<p><b>R670/18 (R670/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=648</math></p>	<p><b>R726/18 (R726/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=552</math></p>	<p><b>R858/18 (R858/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=557</math></p>

<p><b>2R234-466/18 (2R234-466/16)</b> ширина развертки 462 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=446</math></p>	<p><b>2R472/18 (2R472/16)</b> ширина развертки 1048 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=963</math></p>	<p><b>R574/18 (R574/16)</b> ширина развертки 1706 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=1138</math></p>
<p><b>R700/18 (R700/16)</b> ширина развертки 1127 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=989</math></p>	<p><b>R1132/18 (R1132/16)</b> ширина развертки 940 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=900</math></p>	<p><b>R1861/18 (R1861/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=572</math></p>
<p><b>R2561/18 (R2561/16)</b> ширина развертки 909 мм</p> <p><math>H_{max}=1200</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=898</math></p>	<p><b>R2984/18 (R2984/16)</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=576</math></p>	<p><b>2R70-180/22</b> ширина развертки 488 мм</p> <p><math>H_{max}=750</math>;</p>
<p><b>2R160-1625/18 (2R160-1625/16)</b> ширина развертки 1450 мм</p> <p><math>H_{max}=600</math></p>	<p><b>2R285-1157/18 (2R285-1157/16)</b> ширина развертки 708 мм</p> <p><math>H_{max}=600</math></p>	<p><b>R819/25</b> ширина развертки 580 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=552</math></p>
<p><b>R90/25</b> ширина развертки 241 мм</p> <p><math>H_{max}=2400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=170</math></p>	<p><b>R150/30 (R150/44)</b> ширина развертки 540 мм</p> <p><math>H_{max}=700</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=385</math></p>	<p><b>2R829-138/17</b> ширина развертки 905 мм</p> <p><math>H_{max}=400</math>; <math>X_{\text{вн. max}}=850</math></p>



<p><b>2R160-1625/25</b>                  ширина развертки 1463 мм</p> <p><math>H_{max} = 600</math></p>	<p><b>R285-1157/25</b>                  ширина развертки 715 мм</p> <p><math>H_{max} = 600</math></p>	<p><b>2R443-50/12</b>                  ширина развертки 600 мм</p> <p><math>H_{max} = 1700</math></p>