



**Тоңазтқыш камерада және үй
тоңазтқыш аппараттарының
бетіндегі температура өзгерісін
анализдеу**

Компрессор циклды жұмыс істеген кезде тоңазтқыш шкафтың ішіндегі ауа температура мен буландырғыш пен конденсатор бетіндегі температура уақыт бойынша өзгереді. Температура өзгерісі жұмыстық уақыт өзгерісіне тәуелді жүреді.



Термопаралардың орналасу схемасы:

а – шкаф ішінде және буландырғыш бетінде; б – конденсатор бетінде (l_1 – буландырғыш пен шкаф қабырғалары арасындағы биіктік; l_2 – төментемпературалы камераның биіктігі; l_3 – шкафты оң температурадан бөлу биіктігі; l_4 және l_5 – ішкі ені мен шкаф ұзындығы)



Аппараттар бетіндегі температура мен шкаф ішіндегі ауа температурасының өзгеру графиктері

