Автоматический пуск ДГ-50 (воздушный)



	0	1	2
1-4			X
2-5		X	
3-6	X		

0 – Остановка
1 – Дистанционный пуск
2 – Автозапуск