Blue Wave

технологии Atmor –
у Вас на службе



Установка мощности нагрева

Аппарат может быть оснащен одним из двух устройств:

- **Регулятор мощности**

  четыре позиции:
  Off - холодная вода.
  Low - теплая вода .
  Medium - температура комфорта.
  High - горячая вода.

  Положение low соответствует 3 кВт,
  medium 4 кВт,
  high 7 кВт.

- **Плавный регулятор мощности**

  Плавный регулятор мощности позволяет с помощью плавного вращения ручки регулятора устанавливать персональную установку .

Температурный контроль

Интенсивность потока воды определяет температуру нагрева воды: чем слабее поток, тем меньше она успевает нагреваться, проходя через нагревательный аппарат, тем ниже температура вытекающей воды.

Кнопка включения/выключения

Эта функция позволяет включать/выключать аппарат, оставляя неизменными настройки мощности нагрева и интенсивности потока воды.

Электронная регулировка температуры нагрева воды

Опция Цифровой Считыватель Температуры (DTR) позволяет запоминать 4 режима температуры.

Эта опция позволяет устанавливать температурный режим таким образом, чтобы уровень нагрева воды поддерживался автоматически на желаемом уровне.

Душевая насадка

Выбирая настройки мощности и температуры воды, вы одновременно регулируете режим выхода воды из специально разработанной душевой головки. Вы можете выбрать любой из четырех режимов.

Стабилизирующий вентиль

Контролирует поток воды и, соответственно, температуру вытекающей воды.

Особенностью этого устройства является способность устанавливать температуру вне зависимости от колебаний уровня давления входящего потока воды.

Эта функция является эксклюзивным предложением Atmor.