

Узел IX
РК кл. панелей 10-11 шп. лев. борт
10 шп.
13 шп.
Узел I
Узел IV
Р6-2
Настройка
Потребители
Схема
РК 36в 400гц
Гироагрегат основной
Узел III
ГА-3 осн.
РК кл. пан. 9 шп. лев.