

---


# Архитектура микропроцессоров

---

И ее эволюция

---

# Процессор и память: Команды и данные




---

# Пути усовершенствования быстродействия

- **Улучшение доступа к памяти**
  - **Увеличение производительности процессора**
-


# Процессор и память: Команды и данные

- Локальность данных
- Быстрая память ближе к процессору
- Прозрачность КЭШей
- Предвыборка данных




# Виртуальная память

Процессор



# Виртуальная память

Процессор



# Пути усовершенствования быстродействия


- 
- **Увеличение производительности процессора**

# Пути усовершенствования быстродействия

- 
- Увеличение производительности процессора
  - **Дополнительные устройства**
  - Конвейеризация
  - Упрощение команд
  - Параллелизм




# Сопроцессор




# Пути усовершенствования быстродействия

- 
- Увеличение производительности процессора
  - 
  - Конвейеризация
  - Упрощение команд
  - Параллелизм


# Конвейер команд



# Конвейер команд




# Конвейер: Условные ветвления



**Проблема:** Условные переходы

# Конвейер: Условные ветвления




**Проблема:** Условные переходы

**Решения:**

- Спекулятивное исполнение с предсказанием переходов
- Использование условных команд
- Использование предикатных регистров

# Конвейер: Условные ветвления




**Проблема:** Условные переходы

**Решения:**

- Спекулятивное исполнение с предсказанием переходов
- **Использование условных команд**
- Использование предикатных регистров

# Конвейер: Условные ветвления



**Проблема:** Условные переходы

**Решения:**


- Спекулятивное исполнение с предсказанием переходов
- Использование условных команд
- Использование предикатных регистров



# Пути усовершенствования быстродействия

- 
- Увеличение производительности процессора
- - 
  - Упрощение команд
  - Параллелизм

# RISC архитектура



# CISC


- Большое количество команд
- Много типов данных
- Различная длина инструкций
- Небольшое количество регистров
- Ориентация на процессор

# RISC

- Уменьшенное количество команд
- Только основные типы
- Фиксированная длина инструкций
- Большой регистровый файл
- Более глубокое использование компилятора

# Регистровый файл в RISC


- Виртуальные регистры
- Перекрытие окон
- Сохранение в RAM






# Пути усовершенствования быстродействия

- 
- Увеличение производительности процессора
  - 
  - 
  - 
  - Параллелизм


# Параллелизм на уровне инструкций (ILP)



# Параллелизм на уровне инструкций (ILP)




# Параллелизм на уровне нитей (TLP)







# Параллелизм на уровне нитей (TLP)


Нить №1




Нить №2



Время



# Многоядерность (Multi-Core)




---

# POWER

- Традиционные RISC-черты
    - Фиксированная длина команд
    - Архитектура регистр-регистр
    - Простые способы адресации
    - Простые команды
    - Большой регистровый файл
  - Другие особенности POWER
    - Три исполнительных устройства с независимыми наборами регистров
    - Небольшое расширение набора команд (сохранение нескольких регистров и т.п.)
    - Условные переходы: 8 условных регистров, локальных для устройства переходов и специальный бит в коде операции
-

# Core 2 Duo

## Merom, Conroe and Woodcrest Block Diagram




---

# Особенности Core 2 Duo

- **Intel Wide Dynamic Execution** (14 стадий конвейера, до 4х инструкций за такт в каждом ядре)
  - **Intel Smart Memory Access** (Оптимизация доступа к памяти, в т.ч. Memory Disambiguation)
  - **Intel Advanced Smart Cache** (Общий КЭШ 2го уровня, динамически распределяемый между ядрами)
  - **Intel Advanced Digital Media Boost** (128-битный SSE, расширенный набор команд)
  - **Intel Intelligent Power Capability**
  - **Сниженное энергопотребление**
  - **Micro-ops fusion и macrofusion**
-

# Архитектура CELL



# Особенности архитектуры CELL

- Ориентированность на SIMD-архитектуру
- Внутренняя широкополосная шина
- Управляющий процессорный элемент (PPE)
  - 64 битное ядро архитектуры POWER
  - In-order исполнение инструкций
  - Два вычислительных потока
- Использование синергетических процессорных элементов (SPE) для вычислений
  - Локальная память 256 Кб
  - Прямой доступ к памяти (DMA)
- Использование многопроцессорных CELL-систем