

Разборка и сборка автомата Калашникова



РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА

ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА

1. Отделить магазин.
2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, сделать контрольный спуск.
3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
4. Отделить шомпол.
5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.
6. Отделить крышку ствольной коробки.
7. Отделить возвратный механизм.
8. Отделить затворную раму с затвором.
9. Отделить затвор от затворной рамы.
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.

Нормативы по неполной разборке, сборке

• *Неполная разборка:*

- *13сек. - отлично;*
- *14сек. - хорошо;*
- *17сек. -
удовлетворитель
но.*

• *Сборка после неполной разборки:*

- *23сек. - отлично;*
- *25сек. - хорошо;*
- *30сек. -
удовлетворитель
но.*

Снаряжение магазина патронами

- **30сек. - отлично;**
- **35сек. - хорошо;**
- **40сек. - удовлетворительно**



**Отделить
магазин**



**Снять автомат с предохранителя.
Отвести затворную раму назад
и осмотреть патронник на наличие патрона**



**Спустить курок
с боевого взвода**

**далее при разборке оружие не
ставится на предохранитель**



**Вынуть пенал принадлежности
из гнезда приклада**

Отделить шомпол






Отделить крышку ствольной коробки




**Отделить
возвратный
механизм "а"**




**Отделить затворную раму с
газовым поршнем и затвором**



**Отделить затвор
от затворной рамы**



**Отделить газовую трубку
со ствольной накладкой "а"**



**Отделить газовую трубку
со ствольной накладкой "Б"**



***Сборка автомата после
неполной разборки
производится в обратной
последовательности (после
присоединения крышки
ствольной коробки спустить
курок с боевого взвода и
поставить автомат на
предохранитель)***