

Сценарий процесса видеофиксации

1. Распечатать из ИС «Лада Гарантия» Акт списания. Произвести сверку фактического наличия деталей с сформированным Актом.
2. Распечатать в ИС «Лада Гарантия» перечень ЗИ подлежащих видеофиксации (ИС «Лада-Гарантия» - ПССС – Акты списания – ЗИ подлежащие видеофиксации).
3. Разложить детали, подлежащие видеофиксации, с закрепленными рекламационными актами, таким образом, чтобы они все были видны на видео одновременно.
4. Начать процесс видеофиксации: снять всю отображенную информацию на распечатанном «Перечень ЗИ подлежащих утилизации с видео фиксацией ...» сформированный в ИС «Лада Гарантия»; общий вид всех деталей; каждое изделие отдельно, с возможностью идентификации (снимать самоклеющуюся этикетку, в случае ее отсутствия (не предусмотрено производителем) снимать дату изготовления, номенклатурный номер и порядковый номер, нанесенные на деталь литьем или иным способом) и принадлежности к АГО (снимать рекламационный акт). Качество съемки достигается кратковременной задержкой на объекте в течение 2-3 сек.
5. Остановить процесс видеофиксации. На ЗИ нанести механические разрушения (повреждения) любым удобным способом (с использованием дрели, углошлифовальной машины, молотка). Рекламационный акт, прикрепленный к ЗИ пломбой или другим материалом, самоклеющаяся этикетка (идентификационная наклейка), дата изготовления, номенклатурный номер и порядковый номер, нанесенные на деталь литьем или иным способом, во время всего процесса утилизации не должны быть нарушены.
6. Возобновить процесс видео съёмки, фиксируя каждую деталь, с нанесенным механическим повреждением, с возможностью идентификации (снимать самоклеющуюся этикетку, в случае ее отсутствия (не предусмотрено производителем) снимать дату изготовления, номенклатурный номер и порядковый номер, нанесенные на деталь литьем или иным способом) и принадлежности к АГО (снимать рекламационный акт). Качество съемки достигается кратковременной задержкой на объекте в течение 2-3 сек.

Видео процесса уничтожения деталей должно быть снято одним или двумя роликами.