



Пластилинография
«Оленёнок»

2 класс



1. Делаем фон работы.

Сначала определить цвет фона.

От пластилина отщипываем небольшие кусочки и в виде мазков наносим на поверхность.

Можно применять смешанный пластилин для большей цветовой гаммы.



2. Пластилиновые мазки размазывают пальцами по всей поверхности на заходя за контур рисунка





4. Скатываем тонкие жгутики, выкладываем по контуру рисунка растений и прижимаем.

5. Размазываем пальцем к середине заполняя центр рисунка листьев

