

Плавание судов. Воздухоплавание

История развития судостроения

- Первыми плавательными средствами были стволы деревьев, надутые мешки из шкур животных, плоты, а позднее – лодки.




История развития судостроения

- Более 4 тысяч лет назад стали использовать паруса.



Древнерусская ладья



Драккар
викингов



«Индевор». Корабль Джеймса Кука



Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

- Почему же крейсера и танкеры, изготовленные из стали и железа держатся на воде?

Условия плавания тел

1. $\rho_{\text{ж}} < \rho_{\text{т}}$

тело тонет

2. $\rho_{\text{ж}} > \rho_{\text{т}}$

тело всплывает

3. $\rho_{\text{ж}} = \rho_{\text{т}}$

**тело плавает внутри
жидкости**

Плавание судов

Осадка – глубина, на которую судно погружается в воду

Водоизмещение – вес воды, вытесняемой судном при погружении до ватерлинии, равный силе тяжести, действующей на судно с грузом



Ватерлиния – наибольшая допустимая осадка, отмеченная на корпусе судна красной линией

Грузоподъемность – разность между водоизмещением судна и весом самого судна

История воздухоплавания

- Для воздухоплавания вначале использовали воздушные шары, наполненные горячим воздухом или гелием.



История воздухоплавания

- До того как люди научились строить большие самолеты для перевозки грузов и пассажиров, применяли управляемые аэростаты – **дирижабли**.

- Для того, чтобы воздушный шар поднялся вверх, необходимо чтобы архимедова сила, действующая на шар, была больше силы тяжести.

Самоподготовка

- Параграфы 52, 53, 54
- Рабочая тетрадь: Параграф 52, задание 1, 2, 7, 8, 9