








Релейное оборудование требует значительного объёма обслуживания. При большом увеличении числа устройств требуется большой штат работников ШЧ.

Всё изменилось с приходом электронной техники в сочетании с цифровой схемотехникой. Новая техника требует совсем небольшого обслуживания.



















Наше настоящее и будущее!

Микропроцессорная централизация на примере МПЦ-2



Рабочее место ДСП при микропроцессорной

