

Сможешь ли ты

изготовить какую-либо деталь,
не имея перед собой ее
изображения?

Что бы правильно
изготовить деталь,
пользуются её


графическим изображением

Графическое изображение деталей и изделий

Графические изображения
деталей или будущего изделия
выполняют в виде
графической документации


Виды графической документации:

Эскиз - это плоское изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров.




Технический рисунок —






объемное изображение
выполненное от руки, в
котором примерно соблюдены
пропорции между отдельными
её частями.



Чертеж —
 изображение
 детали, изделия,
 выполненное с
 помощью
 чертежных
 инструментов, с
 указанием их
 размеров,
 масштаба,
 названия,
 материала.



XX XXX 00 OX



HB 240...280

XX. XXX. 00. OX


Изм./Лист	№ док. ум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т. контр.			
И. контр.			
Чтб.			

Вал

Лист	Масса	Масштаб
У		1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

ПГТУ



Изм./Лист	№ док. ум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т. контр.			
И. контр.			
Чтб.			



Деталь

Лист	Масса	Масштаб
15	11	
Лист	Листов 1	

Сталь 10 ГОСТ 1050-88

Копировать

Формат А3



Для того чтобы создать наиболее полное представление о форме детали, на чертеже показывают несколько ее

ВИДОВ:

- Главный вид (спереди)
- Вид слева
- Вид сверху



Помни:


Число видов на чертеже или эскизе должно быть таким, чтобы давать полное представление о форме предмета.

Виды чертежа детали выполняют с использованием чертежных линий,

в определенном масштабе

с указанием размеров






Линии (ГОСТ 2.303-68)

Наименование	Начертание	Толщина линии
Сплошная толстая основная		$S=0,5...1,4$
Сплошная тонкая		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$
Сплошная волнистая		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$
Штриховая		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$
Штрихпунктирная тонкая		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$
Штрихпунктирная утолщённая		от $\frac{S}{2}$ до $\frac{2}{3}S$
Разомкнутая		от S до $1,5S$
Сплошная тонкая с изломами		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$


Масштаб-это число,
 которое показывает, во
 сколько раз
 уменьшены или
 увеличены
 действительные
 размеры детали





Чертеж детали, выполненный в разных масштабах


Масштабы уменьшения	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100 и т.д.
Натуральная величина	1:1
Масштабы увеличения	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

Не смотря на выбранный масштаб, на чертеже проставляют действительные размеры детали в **миллиметрах** с соблюдением некоторых правил:





Пример полного чертежа детали



Графическое изображение деталей и изделий
