
ТО и ТР тормозной системы МА<mark>RK II</mark>

Выполнил: Зеленцов В.Ю.


Тормозная система



Интервалы обслуживания

- Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.
- Дорожные условия.
 - Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
 - Эксплуатация на пыльных дорогах.
 - Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.
- Условия вождения.
 - ь Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
 - Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
 - Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
 - Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

■ Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы Е1 и ТЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.





- Система ABS состоит из следующих узлов:
- блок управления
- гидравлического блока
- сенсорные датчики числа оборотов
- колесные тормозные механизмы
- Управляющее устройство является сердцем системы. В нем происходит прием сигналов от сенсорных датчиков числа оборотов колес и их оценка. Из этих данных складывается информация о скольжении колес при торможении, замедлении или ускорении. В цифровом регуляторе, который состоит из двух независимых друг от друга и работающих параллельно микроконтроллеров для каждой пары колес, эта информация обрабатывается. Образованные на основании этой информации сигналы регулирования, в виде исполнительных команд, поступают на магнитные клапаны гидравлического блока, которые и выполняют команды управляющего устройства.

Визуальная проверка на неисправность

- ► Необходимо осмотреть разъемы, определить, нет ли потертостей на проводах, которые могут привести к возможному короткому замыканию, нет ли следов загрязнения или механического повреждения на сенсорных датчиках числа оборотов и/или на колесиках датчиков и все ли соединения с массой в порядке.
- К сожалению, нередко бывает так, что шины неправильно подобраны по размеру, что впоследствии также может стать причиной выхода из строя системы ABS.
- также необходимо проверить на состояние и наличие люфта, ступичные колесные подшипники.
- необходимо проверить рабочую тормозную систему на тормозном стенде, также обязательна проверка на герметичность.



