



Принцип работы компрессоров



*одноступенчатый поршневой
компрессор одностороннего действия*



Компрессоров



Поршневой компрессор



Рис 1. На рисунке схематично показан принцип работы поршневого компрессора с самодействующими клапанами. На графике p/V схематично показан процесс без учёта потерь, с полным заполнением и опустошением цилиндра.



Рис 2. На рисунке схематично показан принцип работы поршневого компрессора с самодействующими клапанами. На графике p/V схематично показан процесс без учёта потерь, с полным заполнением и опустошением цилиндра.

Работа сжатия при изотермическом и изоэнтропическом процессах

$$W = p_1 \times V_1 \times \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

Работа сжатия при изоэнтропическом процессе рассчитывается по формуле:

$$W = \frac{\chi}{\chi - 1} \times (p_1 \times V_1 - p_2 \times V_2)$$

Где:

W - работа сжатия, Дж

p_1 - начальное давление, Па

V_1 - начальный объём, м³



p_2 - конечное давление, Па


V_2 - конечный объём, м³

χ - изоэнтропическая экспонента, в большинстве случаев применяется $1,3 < \chi < 1,4$

Эти формулы показывают, что для изоэнтропического сжатия требуется затратить больше работы, чем для изотермического сжатия. В действительности значение требуемой работы находится между этими предельными случаями ($1,3 < \chi < 1,4$).

Динамический компрессор






Выделенная область представляет собой работу, сэкономленную благодаря разделению сжатия на две ступени.



Рис.3. Вот так выглядят нагрузочные характеристики центробежного и объёмного компрессоров при изменяющейся нагрузке и постоянной скорости.

Водяной пар в сжатом воздухе





Установка, производящая скатыый воздух различных классов качества согласно стандарту 180 8513-1.

Проверка на отсутствие утечек


Диаметр отверстия, мм	1	3	5	10
Утечка при 6 бар, л/с	1	10	27	105
Потери мощности в компрессоре, кВт	0,3	3,1	8,3	33

Даже незначительная утечка может стать причиной больших затрат и простоя.

Подготовка сжатого воздуха




Охладители и влагоотделители




Различные концевые охладители и влагоотделители. Влагоотделитель может отделять воду, например, циклонным отделением или отделением посредством изменения направления и скорости.

Компрессор Концевой охладитель Холодильный осушитель




Примеры изменения различных параметров при сжатии, окончательном охлаждении и холодильном осушении.



- A Поступающий сжатый воздух
- B Теплообменник типа «воздух-воздух»
- C Теплообменник типа «воздух-хладагент»
- D Влагодделитель
- E Сухой сжатый воздух
- F Компрессор
- G Конденсатор
- H Расширительный клапан


Принцип холодильного осушения

Фильтры




Слева: Пылеулавливающий фильтр. Большой корпус фильтра и большая площадь означают низкую скорость воздуха, меньшее падение давления и более продолжительный срок службы. Справа: Фильтр для удаления масла, воды и частиц пыли. Фильтрующий элемент имеет малый диаметр и состоит из скрученных стекловолокон.

Нагрузка - разгрузка




Диапазон значений давления от минимального до максимального давления, в пределах которого работает компрессор. Min = нагрузка, Max = разгрузка.

Система с регулированием скорости компрессора



Пример емкостной системы измерения давления



1. Соединения
2. Измерительная мембрана
3. Силиконовое масло
4. Неподвижный изолятор
5. Защитная мембрана

Компрессор с центральным управлением

