
Моделирование по методу информационного параметра.

Обычно эта модель используется для изучения систем радиоавтоматики, динамические свойства которых практически определяются низкочастотной частью схемы. Поэтому в модели узкополосные высокочастотные устройства считаются безинерционными элементами или вносящими небольшой фазовый сдвиг.

Для системы АРУ информационным параметром является амплитуда выходного сигнала УПЧ.



УПЧ как элемент системы авторегулирования вносит фазовый сдвиг в огибающую сигнала промежуточной частоты. Если АЧХ УПЧ близка к прямоугольной, ФЧХ в полосе пропускания линейна, и УПЧ заменяют звеном идеального запаздывания $K_{\text{упч}}(p) = e^{-\tau p} (\tau - \text{время запаздывания огибающей сигнала в УПЧ)}.$ В другом крайнем случае АЧХ считают близкой к АЧХ одиночного колебательного контура и УПЧ заменяют инерционным звеном $K_{\text{упч}}(p)$ = =1/(1+pT), где T – постоянная времени УПЧ по огибающей. .

Сравнение методов моделирования

- **Информативность.** Математические модели, сформированные на основе методов несущей и комплексной огибающей являются наиболее полными и универсальными. Они позволяют провести моделирование всех преобразований сигнала в РЭС.
- Модели по методу информационного параметра ограничены областью низкочастотных преобразований модулирующего параметра. Они справедливы лишь для тех условий, с учетом которых были построены эквиваленты узкополосных каскадов РЭС. Используются в основном для моделирования следящих систем.
- Сложность составления математической модели Наиболее сложной является подготовка к математическому моделированию по методу комплексной огибающей. В модели используются комплексные переменные и все преобразования высокочастотных сигналов должны быть переведены в преобразования комплексных амплитуд.
- Модели по методу несущей и информационного параметра описываются действительными переменными и строятся с использованием обычных операций D-схемы.

Время моделирования. Максимальное время моделирования требуется для модели несущей, так как частота дискретизации должна в 5 – 10 раз превышать несущую частоту. Могут возникнуть проблемы с требуемым быстродействием вычислительной техники. Для уменьшения времени моделирования используется временное масштабирование с различными масштабными коэффициентами для несущей и огибающей.

Минимальное время моделирования для модели по методу информационного параметра. Частота дискретизации связана с шириной спектра медленных изменений параметра.

Компьютерный эксперимент

Компьютерный (вычислительный) эксперимент — метод изучения устройств или физических процессов с помощью моделирования. Он предполагает, что вслед за построением компьютерной модели проводится ее численное исследование, позволяющее «проиграть» поведение исследуемого объекта в различных условиях или в различных модификациях

При компьютерном проектировании вычислительный эксперимент используется вместо натурного эксперимента, то есть исследования экспериментального варианта РЭС, выполненного на требуемой элементной базе. Результаты натурного и компьютерного экспериментов близки при точной математической модели РЭС. Точность модели обязательно должна быть подтверждена результатами тестовых испытаний.


Компьютерный эксперимент можно считать заключительной стадией компьютерного моделирования, по результатам которого делается вывод о выполнении технического задания и завершении разработки изделия. Таким образом, главная цель компьютерного эксперимента при проектировании РЭС – подтверждение выполнения технического задания.

- Задачи, решаемые в ходе компьютерного эксперимента:
- измерение показателей работоспособности РЭС, требования к которым ;сформулированы в ТЗ
- исследование влияния на эти показатели параметров РЭС и определение ;оптимальных значений этих параметров или допустимых границ
- ;определение предельных режимов работы РЭС •
- измерение различных характеристик РЭС, представляющих интегральную ;информацию о функционировании РЭС
- проведение дополнительных исследовательских экспериментов, позволяющих глубже изучить функционирование РЭС .и др

Компьютерный эксперимент в проектировании РЭС – не только измерение параметров и характеристик РЭС, но и продолжение созидательной работы над проектом с целью добиться выполнения требований технического задания изменением параметров (параметрическая оптимизация) и .структуры (структурная оптимизация) проектируемого РЭС

прогона Компьютерный эксперимент реализуется в ЭВМ в форме многократного компьютерной модели

Схема компьютерного эксперимента



Компьютерный эксперимент является автоматизированным процессом. Анализ результатов эксперимента, принятие решения и характер изменений в .компьютерной модели остаются за человеком

Компьютерная модель в форме программного продукта загружается в ЭВМ и запускается на выполнение. Результаты выполнения программы анализируются на соответствие требованиям ТЗ. Если принято решение, что результаты моделирования не удовлетворяют требованиям ТЗ, то .производятся изменения параметров в математической модели

Они могут быть двух видов: испытательные, которые позволяют определить нужное значение параметра, и корректирующие, которые устанавливают .найденное нужное значение параметра в компьютерной модели


Если изменение параметров не привело к положительному результату, начинается изменение структуры. Какие изменения следует произвести компьютерного определяется теми знаниями, которые были получены в ходе .эксперимента

Компьютерный эксперимент продолжается до тех пор, пока не будет принято решение, что результаты моделирования удовлетворяют требованиям ТЗ

Если в процессе эксперимента не будет найдено решения, удовлетворяющего требованиям технического задания, то, очевидно, была принята неверная концепция построения РЭС и нужно возвращаться к концептуальной модели. Принимается решение о прекращении .компьютерного эксперимента

Планирование эксперимента

Цель планирования эксперимента – получить максимум информации при .минимуме опытов



$$X = (x_1, x_2, ..., x_n)$$
 – контролируемые факторы, $E = (e_1, e_2, ..., e_l)$ – неконтролируемые факторы, $Y = (y_1, y_2, ..., y_m)$ – отклик, $Y(X, E)$ – функция отклика.

ти Неконтролируемые факторы определяют ошибку эксперимента.

:Две задачи

Определение зависимости функции отклика от уровня контролируемых .1 ,факторов (факторный анализ)

Определение уровней факторов, при которых отклик имеет экстремальное .2 .значение

Полный факторный анализ — изучение влияния на отклик всех возможных уровней факторов. С увеличением числа факторов возникает «проклятие .pasмepности» - катастрофическое увеличение времени эксперимента

Цель планирования эксперимента – получить максимум информации при .минимуме опытов

:Принципы, положенные в основу планирования эксперимента

;отказ от полного факторного анализа .1

постепенное усложнение математической модели (принцип .2 ;последовательного планирования)


учет априорной информации (известной или новой, полученной в ходе .3 ;компьютерного эксперимента)

сопоставление отклика с ошибками эксперимента, связанными с .4 неконтролируемыми факторами

Поиск экстремума функции отклика

В зависимости от ошибок эксперимента задача поиска экстремума может решаться как детерминированная, если ошибки эксперимента много меньше отклика и как статистическая, если ошибки эксперимента сравнимы с откликом

.Ошибки эксперимента сравнимы много меньше отклика .1




Для определения оптимального значения фактора при многофакторном анализе .используются методы детерминированного поиска экстремума

Их можно разделить на три группы: 1) позиционные (нулевого порядка), в которых направление и шаг поиска определяются только значениями $v(x_i)$, 2) градиентные (первого порядка), в которых кроме значений $v(x_i)$ измеряются и производные $v'(x_i)$ и второго порядка, в которых измеряется и вторая производная $v''(x_i)$.

.Среди позиционных методов наиболее часто используется симплекс-метод

Поясним симплекс-метод на примере двумерной задачи.




Выбираем три пары значений (x_1, x_2) , чтобы на плоскости они образовали равносторонний треугольник. Рассчитываем значения W_1 , W_2 , W_3 .

Выбираем наименьшее $W_2 < W_1 < W_3$ и отображаем точку 2 симметрично относительно линии 1-3 в положение 4

Выбираем наименьшее $W_1 < W_4 < W_3$ и отображаем точку 1 симметрично относительно линии 3-4 в положение 5

Процедура продолжается пока не будет достигнута точка максимума Программа расчета координат максимума симплекс-методом для многомерных задач есть в многих пакетах прикладных программ.

.Ошибки эксперимента сравнимы с откликом .2



Применить методы детерминированного поиска экстремума невозможно. Используются методы регрессионного анализа

По результатам эксперимента рассчитывается линия регрессии $y^{\wedge}(x)$ по критерию минимума СКО $\sum (y^{\wedge}(x_i) - y(x_i))^2 = \min$, и уже по ней определяется точка экстремума.